

Diese Anleitung gilt für alle Heckkraftheber


**Was brauchst du:**

1. Zeit
2. Glas Cola
3. UHU Allplast\* oder Revell Contacta (für alle Plastikteile)
4. Sekundenkleber
5. Cutter
6. Seitenschneider

\* Bekommst du im Baumarkt

Du brauchst meist nur ein Tropfen Kleber  
ein tropfen in die Lochbohrung kurzwaren und reinstecken  
und las dir Zeit!

**1-090E1**



**2-090E2**

